



BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI URZĄDZEŃ DLA PRACOWNIKÓW KUCHNI



Przygotowywanie jedzenia: KRAJALNICE I SIEKACZE JEDZENIA

Cel

Krojenie jedzenia takiego jak seler, cebula, kapusta, ziemniaki, mięsa oraz wyrabianie tartej bułki.

Środki ostrożności przy używaniu urządzenia

Zawsze należy być ostrożnym przy obsłudze wszelkiego sprzętu elektrycznego.

- Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii, które mogą być wciągnięte przez maszynę.
- Przed złożeniem, czyszczeniem lub rozmontowaniem urządzeń elektrycznych.
 1. Wyłączyć urządzenie.
 2. Wyłączyć *bezpiecznik**, wyłącznik na ścianie lub wyłączyć z kontaktu elektrycznego.
- Użyć *ochraniaczy maszyny***, aby nie pozwolić na dostęp do *ostrzy tnących.***
- Nie otwierać krajalnicy ani nie wkładać rąk do żadnej działającej maszyny, aby wymieszać zawartość czy prowadzić jedzenie.
 - ✓ Trzymać ręce z dala od miski i przykrywy.
 - ✓ Używać łopatkę, nie rąk do wyjmowania jedzenia z miski.
- Należy zawsze stosować się do zasad *zamykania/wychodzenia** dla swojej placówki.

UWAGI:

Środki ostrożności przy przygotowywaniu jedzenia

Aby zapobiec zanieczyszczeniu

- Przed użyciem wymyć i zdezynfekować urządzenia.
- Całkowicie wymyć i zdezynfekować ostrze pomiędzy użyciem i kiedy używa się krajalnicy do więcej niż jednego rodzaju jedzenia.

Wskazówki do bezpiecznej obsługi

1. Należy mieć jedzenie do krojenia obok krajalnicy i gotowe do przetworzenia.
2. Zablokować ostrze w miejscu. (*Ostrze nie będzie działać jeżeli przykrywa nie jest zablokowana w miejscu.*)
3. Włączyć bezpiecznik lub przełącznik na ścianie lub włączyć maszynę do kontaktu.

(ciąg dalszy)

KRAJALNICE I SIEKACZE JEDZENIA (ciąg dalszy)

4. Aby włączyć krajalnicę, WYCIAGNAĆ przełącznik START/STOP.
5. Ostrożnie ułożyć jedzenie na misce. W trakcie jak jest ono obracane wokół miski, zostanie ono przetworzone.
6. Kiedy zobaczy się, że jedzenie jest przetworzone do pożądanej konsystencji, WCISNAĆ przełącznik START/STOP.
7. WYŁĄCZYĆ bezpiecznik, przełącznik na ścianie lub wyłączyć maszynę z kontaktu elektrycznego.
8. Kiedy krajalnica jedzenia całkowicie zatrzyma się, przy pomocy gumowej łopatkki wyjąć jedzenie z miski.

UWAGI:

Wskazówki do bezpiecznego mycia

1. Wyjąć przetworzone jedzenie z krajalnicy.
2. Odblokować i podnieść przykrywą miski.
3. Wyjąć *grzebień*,** część, która znajduje się pomiędzy ostrzami tnącymi i utrzymuje je czyste.
4. Skręcić *trzon noża*,** przesuwając ostrza do pozycji poziomej.
5. Ostrożnie wyjąć ostrza z trzona noża poprzez najpierw obluźowanie uchwytu ręcznego, który trzyma je w miejscu, a następnie przez zsunięcie ich z trzona.
6. Wymyć, wypłukać i zdezynfekować ostrza.
7. Aby wyjąć miskę, należy przekręcić ją w kierunku ruchu wskazówek zegara, a następnie podnieść z podstawy.
8. Wymyć, wypłukać i zdezynfekować miskę, grzebień, uchwyt ręczny i oprawę krajalnicy jedzenia.
9. Złożyć krajalnicę jedzenia z powrotem i mocno docisnąć uchwyt ręczny.

DEFINICJA

- * **Bezpiecznik** – bezpiecznik automatycznie zatrzymuje przepływ energii elektrycznej, kiedy obwód elektryczny jest przeciążony. Można również w dowolnym czasie wyłączyć bezpiecznik ręcznie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat jedzenia i sprzętu, proszę odwiedzić www.mafoodsafetyeducation.info

Arkusze Bezpieczeństwa Obsługi Urządzeń zawierają ogólne wskazówki. Ostateczne zasady bezpiecznej obsługi i mycia sprzętu powinny stosować się do zaleceń producenta. Należy sprawdzić instrukcje producenta znajdujące się w swoim miejscu pracy lub zapytać przełożonego o konkretne szczegóły dotyczące urządzeń.



SZKOLENIE DOTYCZĄCE SPRZĘTU KUCHENNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (FEAST)

Pytania Przeglądowe: KRAJALNICE I SIEKACZE JEDZENIA

Proszę zakreślić odpowiedź, która najlepiej opisuje zasady bezpiecznej obsługi w odniesieniu do używania i mycia krajalnicy jedzenia lub siekacza.

1. Aby bezpiecznie używać krajalnicy jedzenia/siekacza podczas gdy maszyna jest włączona
 - a. Otworzyć pokrywę krajalnicy i zamieszać jedzenie.
 - b. Trzymać ręce z dala od miski i przykrywy.
 - c. Używać przyboru takiego jak łopatką.
 - d. Żadne z powyższych.

2. Zadaniem zabezpieczenia maszyny jest
 - a. Zachowanie czystości ostrzy podczas pracy.
 - b. Utrzymywanie miski w miejscu.
 - c. Utrzymywanie ostrzy w miejscu.
 - d. Zabezpieczenie przed dotknięciem ostrzy krajalnicy.

3. Krajalnica/siekarka nie zastartuje jeżeli _____.
 - a. W misce nie ma jedzenia.
 - b. W misce nie ma wystarczającej ilości jedzenia.
 - c. Pokrywa nie jest zablokowana w miejscu.
 - d. Przekrętko ręczne nie jest dociśnięte.

4. Aby wymyć i zdezynfekować wyjmowane części krajalnicy/siekarki, należy upewnić się, że maszyna jest **WYŁĄCZONA** i przewód wyjęty jest z kontaktu, a następnie
 - a. Wyjąć oś noża i wymyć go w zmywarce automatycznej.
 - b. Wyjąć miskę, grzebień i oś noża, następnie zsunąć ostrza z osi. Dokładnie wymyć, wypłukać, zdezynfekować i wysuszyć.
 - c. Wymyć krajalnicę/siekarkę na miejscu, wypłukać i spryskać roztworem dezynfekującym.
 - d. Wymoczyć miskę, grzebień i oś noża w delikatnym detergencie w umywalce na naczynia, wypłukać, zdezynfekować i wysuszyć.