



NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL USO DE APARATOS EN EL SECTOR ALIMENTICIO



Preparación de alimentos: PICADORA DE ALIMENTOS

Se utiliza para:

Picar alimentos, como apio, cebollas, repollo, papas, carnes, y para hacer pan rallado.

Precauciones para el uso del aparato

Sea siempre cuidadoso con cualquier aparato eléctrico.

- No use ropa suelta ni joyas que pudieran quedar atrapadas en el aparato.
- Antes de armar, limpiar o desarmar un aparato eléctrico:
 1. Apague el aparato.
 2. Apague el *disyuntor**, el interruptor de pared o desenchufe el aparato del tomacorriente.
- Use el *protector de la máquina*** para evitar el acceso a las cuchillas de la *picadora***.
- No abra la picadora ni meta las manos en ningún aparato que se encuentre en funcionamiento para revolver el contenido o acomodar los alimentos.
 - ✓ Mantenga las manos alejadas del bol y de la tapa.
 - ✓ Utilice una espátula, no las manos, para sacar los alimentos del bol.
- Respete siempre las normas de bloqueo y etiquetado (lockout/tagout) correspondientes a las instalaciones donde usted trabaja.

NOTAS:

Precauciones para los alimentos

Para evitar contaminar otras cosas:

- Limpie y desinfecte el aparato antes de usarlo.
- Limpie y desinfecte bien la picadora entre un uso y otro cuando la use para más de un alimento.

Instrucciones para usar el aparato de manera segura

1. Tenga los alimentos que desea picar cerca de la picadora y listos para ser procesados.
2. Trabe bien la tapa. (*La picadora no funcionará si la tapa no está bien trabada*).
3. ENCIENDA el disyuntor o el interruptor de pared, o enchufe el aparato en el tomacorriente.

(continúa)

PICADORA DE ALIMENTOS (continúa)

4. Para encender la picadora, TIRE HACIA AFUERA el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO (*START/STOP*).
5. Coloque los alimentos cuidadosamente dentro del bol. Los alimentos se procesarán a medida que giren en el bol.
6. Cuando vea que los alimentos se procesaron como usted desea, PRESIONE HACIA ADENTRO el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO.
7. APAGUE el disyuntor o el interruptor de pared, o desenchufe el aparato del tomacorriente.
8. Cuando la picadora se detenga completamente, quite los alimentos del bol con una espátula de goma.

NOTAS:

Instrucciones para limpiar el aparato de manera segura

1. Retire los alimentos procesados de la picadora.
2. Destrabe y levante la tapa del bol.
3. Quite *el peine*,** la pieza que se encuentra entre las cuchillas de la picadora para mantenerlas limpias.
4. Gire el *portacuchillas*** para colocar las cuchillas en posición horizontal.
5. Con cuidado, quite las cuchillas del portacuchillas aflojando primero la perilla que las sostiene. Luego deslícelas del portacuchillas.
6. Lave, enjuague y desinfecte las cuchillas.
7. Para quitar el bol, gírelo en sentido de las agujas de reloj y levántelo del soporte.
8. Lave, enjuague y desinfecte el bol, el peine, la perilla y el exterior de la picadora.
9. Vuelva a armar la picadora y ajuste bien la perilla.

DEFINICION

- * **Disyuntor.** un disyuntor corta automáticamente la corriente eléctrica cuando el circuito eléctrico se sobrecarga. También usted puede apagar un disyuntor manualmente en cualquier momento.

Para obtener más información sobre cómo manipular aparatos y alimentos de manera segura, ingrese en: www.mafoodsafetyeducation.info

**Las fichas técnicas contienen pautas generales para usar los aparatos de manera segura. Los procedimientos definitivos para el uso y la limpieza segura de los aparatos deben estar basados en las especificaciones del fabricante. Consulte el manual del fabricante que haya en su lugar de trabajo o pídale a su supervisor información específica sobre el aparato.



CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD PARA EL USO DE APARATOS EN EL SECTOR ALIMENTICIO (FEAST, por sus siglas en inglés)



~~Preparación de alimentos:~~ PICADORA DE ALIMENTOS

Encierre con un círculo la respuesta que mejor describa los procedimientos para usar y limpiar una picadora de alimentos de manera segura.

1. Para utilizar de manera segura una picadora de alimentos mientras está encendida, usted debe:
 - a. Abrir la tapa de la picadora para revolver la comida.
 - b. Mantener las manos alejadas del bol y de la tapa.
 - c. Utilizar un utensilio, por ejemplo, una espátula.
 - d. Ninguna de las opciones anteriores.
2. El protector de la máquina sirve para:
 - a. Mantener las cuchillas limpias cuando se procesan los alimentos.
 - b. Mantener el bol en su lugar.
 - c. Mantener las cuchillas en su lugar.
 - d. Evitar que usted toque las cuchillas de la picadora.
3. La picadora no funcionará si:
 - a. No hay alimentos en el bol.
 - b. No hay suficientes alimentos en el bol.
 - c. La tapa no está bien trabada.
 - d. La perilla no está ajustada.
4. Para limpiar y desinfectar las piezas desmontables de una picadora, usted debe asegurarse de que la máquina esté **APAGADA y desenchufada y luego:**
 - a. Quitar el portacuchillas y lavarlo en el lavavajillas.
 - b. Quitar el bol, el peine y el portacuchillas; luego deslizar las cuchillas para sacarlas del portacuchillas. Con cuidado, lavar, enjuagar, desinfectar y dejar secar al aire.
 - c. Limpiar la picadora sin desarmarla, enjuagarla y rociarla con líquido desinfectante.
 - d. Remojar el bol, el peine y el portacuchillas en un fregadero para ollas con detergente suave, enjuagarlos, desinfectarlos y dejarlos secar al aire.