



ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ



Μαγειρικός Εξοπλισμός: ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΨΗΝΕΙ;
ΤΗΓΑΝΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ

Σκοπός

Φούσκωμα, τηγάνισμα, σωτάρισμα, ψήσιμο, και ζέσταμα μεγάλων ποσοτήτων φαγητού.

Προφυλάξεις Ασφάλειας στη Χρήση του Εξοπλισμού

Να είστε πάντα προσεκτικοί με οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό.

- Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα που μπορεί να πιαστούν στα μηχανήματα.
- Πριν συναρμολογήσετε, καθαρίσετε, ή αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό
 - Σβήστε τη συσκευή.
 - Σβήστε το διακόπτη του κυκλώματος*, το διακόπτη τοίχου ή βγάλτε την πρίζα.
- Αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με ατμό που ξεφεύγει από τη μονάδα.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρά εγκαύματα.
- Μην θερμαίνετε ένα άδειο τηγάνι για περισσότερα από 5 λεπτά σε θερμοκρασία υψηλότερη από 300 Fahrenheit. Αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει το τηγάνι.
- Ακολουθείτε πάντα διαδικασίες κλειδώματος και επισήμανσης στην εγκατάσταση εργασίας σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Προφυλάξεις Ασφάλειας Τροφίμων

Για να αποφύγετε μολύνσεις, καθαρίστε και αποστειρώστε ταψιά και εξοπλισμό πριν τη χρήση τους.

Οδηγίες για Ασφαλή Λειτουργία

- Ελέγξτε ότι οι πηγές ενέργειας στον τοίχο και στη μηχανήματα είναι σβηστές.
- Τοποθετείστε το προϊόν που θα μαγειρευτεί στο τηγάνι.
- Ανάψτε το μηχανήματα και γυρίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία.
- Βάλτε το καπάκι (για να διατηρήσετε την υγρασία και να μην αφήσετε το φαγητό να στεγνώσει όταν το απαιτεί η συνταγή).
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι ταιριάζει στο τηγάνι και βρίσκεται σωστά πάνω στους μεντεσέδες, έτσι ώστε να μην πέσει στα δάχτυλά σας.
- Όταν το φαγητό έχει μαγειρευτεί, σβήστε το θερμοστάτη.
- Σβήστε το διακόπτη του μηχανήματος.
- Σηκώστε το καπάκι του τηγανιού (αν το έχετε βάλει).

(συνεχίζεται)

ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΨΗΝΕΙ; ΤΗΓΑΝΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ (συνεχίζεται)

9. Σταθείτε στο πλάι του τηγανιού και ανοίξτε το καπάκι χρησιμοποιώντας τη λαβή στο πλάι του.
10. Γύρτε το τηγάνι προς τα εμπρός
 - a. Γυρίστε τον τροχό χειρός** και τραβήξτε τη λαβή με την κλίση** προς τα κάτω ή γυρίστε την αυτόματη συσκευή κλίσης** στη θέση ON.
 - b. Βεβαιωθείτε ότι το τηγάνι μένει στη θέση του όταν το γέρνετε.
11. Αδειάστε το φαγητό σε ένα καθαρό και αποστειρωμένο δοχείο ή σερβίτσιο.
12. Επιστρεψτε το τηγάνι στην αρχική του θέση.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Οδηγίες για Ασφαλές Καθάρισμα

Αφού αφαιρέσετε όλο το έτοιμο φαγητό από το τηγάνι, καθαρίστε το τηγάνι το συντομότερο δυνατόν όσο είναι ακόμα ζεστό. (Αυτό θα εμποδίσει το φαγητό να κολλήσει και θα σας διευκολύνει να το καθαρίσετε)

1. Βεβαιωθείτε ότι τόσο ο θερμοστάτης όσο και ο διακόπτης είναι σβηστοί.
2. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες του τηγανιού με ζεστό νερό.
3. Τρίψτε φαγητό που έχει κολλήσει με μια σκληρή βούρτσα ή ένα πανί.
 - Μη χρησιμοποιείτε ατσαλένια σφουγγαράκια ή σκόνη καθαρίσματος για να καθαρίσετε το τηγάνι. (Αυτό θα χαράξει την επιφάνεια και θα κάνει το καθαρίσμα πιο δύσκολο).
 - Αν το φαγητό δεν ξεκολλάει, μουλιάστε το τηγάνι με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού για περίπου 30 λεπτά.
 - Χρησιμοποιήστε καθαριστικό που απομακρύνει ασβέστη για ορυκτά που έχουν κολλήσει.
4. Ξεβγάλτε προσεκτικά με ζεστό νερό και αφήστε το τηγάνι να στεγνώσει.
5. Αφήστε όλες τις επιφάνειες να στεγνώσουν.
6. Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου**.
 - Καθαρίστε με ένα καθαρό, ντυτισμένο πανί.
 - Διατηρήστε το νερό και το καθαριστικό διάλυμα μακριά από τους διακόπτες, τις εστίες και τους ηλεκτρικούς συνδέσμους.

ΟΡΙΣΜΟΙ

- * **Διακόπτης κυκλώματος** – Ένας διακόπτης κυκλώματος σταματάει αυτόματα τη ροή του ρεύματος όταν το ηλεκτρικό κύκλωμα υπερφορτώνεται. Μπορείτε επίσης να σβήσετε τον διακόπτη κυκλώματος δια χειρός ανά πάσα στιγμή.



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (FEAST)

Ερωτήσεις Επανάληψης: ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΠΟΥ ΣΙΓΟΨΗΝΕΙ; ΤΗΓΑΝΙ ΜΕ ΚΛΙΣΗ

Κυκλώστε την απάντηση που περιγράφει καλύτερα τις διαδικασίες ασφαλούς λειτουργίας που σχετίζονται με τη χρήση και τον καθαρισμό ενός τηγανιού με κλίση.

1. Όταν χρησιμοποιείτε ένα τηγάνι με κλίση, είναι σημαντικό να

- Γεμίζετε το τηγάνι με τα υλικά και μετά να ανάβετε το τηγάνι.
- Στέκεστε στο πλάι του τηγανιού όταν σηκώνετε το καπάκι.
- Σηκώνετε το καπάκι από το πλάι ώστε να επιτρέπεται στην υγρασία να ξεφεύγει κατά το μαγείρεμα
- Χύνετε το έτοιμο προϊόν απευθείας σε δοχεία σερβιρίσματος και να αφήνετε το τηγάνι να αδειάσει.

2. Για να καθαρίσετε ένα τηγάνι με κλίση, βεβαιωθείτε ότι το τηγάνι και ο διακόπτης είναι στη θέση OFF και μετά

- Ξεβγάλτε το τηγάνι με ζεστό νερό, ζύστε για να αφαιρέσετε υπολείμματα φαγητού, ξεβγάλτε με καυτό νερό και αδειάστε το τηγάνι. Ξεβγάλτε όλες τις επιφάνειες και αφήστε τις να στεγνώσουν.
- Χρησιμοποιήστε δροσερό νερό για να πλύνετε το εσωτερικό του τηγανιού, ξεβγάλτε και αφήστε το να στεγνώσει.
- Ψεκάστε εντός και εκτός του τηγανιού με απολυμαντικό διάλυμα και μετά περάστε το με ένα ντυτισμένο πανί.
- Θερμάνετε το άδειο τηγάνι για 10 λεπτά, πλύνετε εντός και εκτός του τηγανιού, ξεβγάλτε και αφήστε το να στεγνώσει.

3. Είναι καλύτερα να καθαρίζετε ένα τηγάνι με κλίση

- Ενώ το τηγάνι είναι ακόμα ζεστό.
- Αφού το τηγάνι έχει κρυώσει.
- Ξύνοντας το τηγάνι με σφουγγάρι από ασφάλι ή με μια σκληρή βούρτσα.
- Χρησιμοποιώντας σκόνη καθαρίσματος για να αφαιρέσετε υπολείμματα φαγητού.

4. Καθαρίστε τον πίνακα ελέγχου

- Μια φορά την εβδομάδα.
- Μια φορά το μήνα.
- Μετά από κάθε χρήση του τηγανιού.
- Όταν ο πίνακας ελέγχου κολλάει.