



# SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO



## Preparação de alimentos: CORTADORES & PICADORES

### Propósito

Cortar e picar alimentos como salsão, cebola, repolho, batatas, carnes e pães.

### Precauções sobre Segurança de Equipamentos

Sempre tome cuidado com qualquer equipamento elétrico.

- Não use roupas largas ou jóias/bijuterias, pois podem ficar presas nas máquinas.
- Antes de montar, limpar ou desmontar equipamentos elétricos.
  1. Desligue o aparelho.
  2. Desligue o *disjuntor\**, o interruptor da parede ou desconecte da tomada.
- Utilize o *protetor da máquina\*\** para evitar acesso às *lâminas.\*\**
- Não abra o cortador ou coloque suas mãos, nem acrescente ingredientes ou guie o alimento em qualquer máquina em operação.
  - ✓ Mantenha suas mãos longe da cuba e tampa.
  - ✓ Use uma espátula, não suas mãos, para remover alimentos da cuba.
- Sempre observe os procedimentos de bloqueio/etiquetagem em sua instalação.

**OBS.:**

### Precauções para Segurança dos Alimentos

Para evitar contaminação cruzada:

- Limpe e desinfete o equipamento antes do uso.
- Limpe e desinfete o cortador por completo entre utilizações e quando usá-lo **mais de uma vez**.

### Passos para uma operação segura

1. Tenha o alimento que deseja cortar próximo do cortador e pronto para ser processado.
2. Coloque e fixe a tampa. (*O cortador não irá funcionar a menos que a tampa esteja bem fechada.*)
3. Ligue o disjuntor ou interruptor na parede na posição ON ou conecte a máquina a uma tomada elétrica.
4. Para ligar o cortador de alimentos, PUXE o interruptor *START/STOP* (ligue/desligue).


(continuação)

## CORTADORES & PICADORES (continuação)

5. Com cuidado, coloque o alimento na cuba. À medida que girar dentro da cuba, o alimento será processado.
6. Quando o alimento estiver processado da forma desejada, EMPURRE o interruptor *START/STOP* (ligue/desligue).
7. DESLIGUE o disjuntor, o interruptor da parede ou desconecte da tomada.
8. Quando o cortador de alimentos parar por completo, utilize uma espátula de borracha para remover o alimento da cuba.

**OBS.:**

### Passos para limpeza segura

1. Remova o alimento processado do cortador.
2. Destrave e levante a tampa da cuba.
3. Remova o "penete"\*\* a peça que fica entre as lâminas do cortador para mantê-las limpas. 
4. Vire o **eixo da faca**\*\* colocando as lâminas na posição horizontal.
5. Com cuidado, remova as lâminas do eixo da faca afrouxando o botão manual que as mantém fixas, e deslize-as para fora do eixo.
6. Lave, enxágüe e desinfete as lâminas.
7. Para remover a cuba, gire-a no sentido horário e levante-a de seu suporte.
8. Lave, enxágüe e desinfete a cuba, o penete, o botão manual e o exterior do cortador de alimentos.
9. Remonte o cortador e aperte bem o botão manual.

### DEFINIÇÃO

- \* **Disjuntor:** Um disjuntor automaticamente interrompe o fluxo de eletricidade quando um circuito elétrico fica sobrecarregado. Você pode também desligar o disjuntor manualmente a qualquer momento.

Para mais informações sobre segurança dos alimentos e equipamentos, visite [www.mafoodsafeteducation.info](http://www.mafoodsafeteducation.info)

\*\*As folhas de dados sobre Segurança de Equipamentos representam diretrizes gerais. Os procedimentos finais para a operação segura de equipamentos e limpeza devem seguir as especificações do fabricante. Verifique o manual do fabricante em seu local de trabalho ou pergunte a seu supervisor sobre detalhes de equipamentos.



## EQUIPAMENTOS DE ALIMENTAÇÃO E TREINAMENTO DE SEGURANÇA (FEAST)

### Perguntas de inspeção: CORTADORES & PICADORES

---

Faça um círculo na resposta que melhor descreve os procedimentos de operação segura relacionados ao uso e limpeza de um cortador ou picador de alimentos.

**1. Para utilizar um cortador/picador de alimentos de forma segura enquanto a máquina estiver ligada...**

- a. Abra a tampa do cortador para mexer o alimento.
- b. Mantenha suas mãos longe da jarra e tampa.
- c. Use um utensílio como uma espátula.
- d. Nenhuma das opções acima.

**2. O propósito do protetor da máquina é...**

- a. Manter as lâminas limpas durante o processamento.
- b. Segurar a jarra no lugar.
- c. Segurar as lâminas.
- d. Evitar que você toque nas lâminas.

**3. O cortador/picador não vai ligar se...**

- a. Não houver alimento na jarra.
- b. Não houver alimento suficiente na jarra.
- c. A tampa não estiver travada.
- d. O botão manual não estiver apertado.

**4. Para limpar e desinfetar as partes removíveis de um cortador/picador, certifique-se que a máquina esteja DESLIGADA e desconectada da tomada, depois...**

- a. Remova a haste da faca e lave-a na lava-louça.
- b. Remova a jarra, guia e haste da faca; depois remova as lâminas da haste. Lave com cuidado, enxágüe, desinfete e deixe secar no ambiente.
- c. Limpe o cortador/picador sem removê-lo, enxágüe e borrife com solução desinfetante.
- d. Deixe de molho a jarra, guia e haste da faca numa pia de pannels com detergente neutro, enxágüe, desinfete e deixe secar no ambiente.