



BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI URZĄDZEŃ DLA PRACOWNIKÓW KUCHNI



Urządzenia do parowania: KOCIOŁ OBŁOŻONY PARĄ

Cel

Szybko gotuje jedzenie przy pomocy gorącej wilgoci.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Zawsze należy zachować ostrożność przy wszelkich urządzeniach elektrycznych.

- Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii, które mogą być wciągnięte przez maszynę.
- Przed złożeniem, czyszczeniem lub rozmontowaniem urządzeń elektrycznych
 1. Wyłączyć urządzenie.
 2. Wyłączyć *bezpiecznik*,* przełącznik na ścianie lub wyłączyć z kontaktu elektrycznego.
- Unikać kontaktu z parą wydobywającą się z urządzenia.
Może to spowodować poważne oparzenia.
- Jeżeli na podłodze, wokół urządzenia do gotowania na parze jest woda, należy ją zetrzeć.
- Należy zawsze stosować się do zasad zamykania/wychodzenia dla swojej placówki.

Środki ostrożności przy przygotowywaniu jedzenia

Aby zapobiec zanieczyszczeniu, należy umyć i zdezynfekować naczynia i urządzenia przed i po użyciu.

Wskazówki do bezpiecznej obsługi

1. Sprawdzić czy wyjście elektryczne na ścianie i zasilanie maszyny są WYŁĄCZONE.
2. Sprawdzić czy wskaźnik ciśnienia pokazuje pomiędzy 20 a 30 poniżej zera.
Jeżeli jest około zera, maszyna nie będzie odpowiednio działać.
3. Ułożyć jedzenie, które będzie gotowane do kotła. Nie ładować nadmiernie kotła.
4. Zamknąć przykrywą i WŁĄCZYĆ maszynę.
5. Ustawić maszynę na pożądaną temperaturę.
6. Kiedy gotowanie jest skończone, wyłączyć maszynę.
 - Najpierw, WYŁĄCZYĆ temperaturę, następnie WYŁĄCZYĆ prąd.
 - Wyjąć przewód elektryczny maszyny z kontaktu elektrycznego lub wyłączyć bezpiecznik.
7. Przed otwarciem kotła usunąć inne przedmioty z miejsca wokół niego.
8. Stojąc z boku kotła otworzyć przykrywę, przytrzymując ją pomiędzy sobą a otwartym kotłem.

(ciąg dalszy)

UWAGI:

KOCIOŁ OBŁOŻONY PARĄ (ciąg dalszy)

- Wyjąć jedzenie z kotła zgodnie z rodzajem kotła.

PRZY STOJĄCYM KOTLE

- Odląć produkt przez zawór odlewania.
- Wyjąć chochelką.
- Jeżeli używa się wkładanego koszyka, wyjąć koszyk prosto w górę.

PRZY PRZECHYLANYM KOTLE

- Ustawić pojemnik na płaskiej, twardej powierzchni.
- Stać z boku.
- Pociągnąć uchwyt powoli do przodu tak, aby zapobiec rozlaniu się jedzenia i spowodowaniu oparzeń.

- Po opróżnieniu wszystkiego jedzenia

- Wlać ciepłą wodę i łagodny detergent do kotła ponad linię, do której dochodziło gotowane jedzenie.
- Pozwolić, aby maszyna odmokła podczas w trakcie stygnięcia.

Wskazówki do bezpiecznego mycia

1. Usunąć przygotowane jedzenie z urządzenia parowego kiedy skończy się używać go w tym dniu.
2. Sprawdzić, że prąd jest WYŁĄCZONY i że maszyna ma wyjęty przewód elektryczny z kontaktu elektrycznego lub że bezpiecznik jest WYŁĄCZONY.
3. Podczas gdy maszyna nadal jest ciepła
 - Odląć lub odsączyć wodę użytą do odmoczenia.
 - Ponownie wypełnić kocioł czystą, ciepłą wodą z łagodnym detergentem.
4. Wyszorować kocioł w środku i na zewnątrz przy pomocy szczotki lub ścierki.
NIE UŻYWAĆ wełny stalowej ani gąbki metalowej.
5. Wymyć, zdezynfekować i pozwolić aby wyschł.

DEFINICJA

- * **Bezpiecznik** – bezpiecznik automatycznie zatrzymuje przepływ energii elektrycznej, kiedy obwód elektryczny jest przeciążony. Można również w dowolnym czasie wyłączyć bezpiecznik ręcznie.

UWAGI:

Aby uzyskać więcej informacji na temat jedzenia i sprzętu, proszę odwiedzić www.mafoodsafetyeducation.info

Arkusze Bezpieczeństwa Obsługi Urządzeń zawierają ogólne wskazówki. Ostateczne zasady bezpiecznej obsługi i mycia sprzętu powinny stosować się do zaleceń producenta. Należy sprawdzić instrukcje producenta znajdujące się w swoim miejscu pracy lub zapytać przełożonego o konkretne szczegóły dotyczące urządzeń.



SZKOLENIE DOTYCZĄCE SPRZĘTU KUCHENNEGO I BEZPIECZEŃSTWA (FEAST)

Pytania Przeglądowe: KOCIOŁ OBŁOŻONY PARĄ

Proszę zakreślić odpowiedź, która najlepiej opisuje zasady bezpiecznej obsługi w odniesieniu do używania i mycia czajnika obłożonego parą.

1. Po sprawdzeniu, że źródło prądu jest **ODŁĄCZONE**, jakie są właściwe kroki do rozpoczęcia pracy czajnika?
 - a. Włożyć jedzenie do czajnika, włączyć czajnik, sprawdzić wskaźnik poziomu wody i miernik ciśnienia i nastawić czajnik na pożądaną temperaturę.
 - b. Włączyć czajnik, nastawić czajnik na pożądaną temperaturę, włożyć jedzenie do czajnika a następnie sprawdzić wskaźnik poziomu wody i miernik ciśnienia.
 - c. Sprawdzić wskaźnik poziomu wody i miernik ciśnienia, włożyć jedzenie do czajnika, włączyć czajnik i nastawić czajnik na pożądaną temperaturę.
 - d. Sprawdzić wskaźnik poziomu wody i miernik ciśnienia, włączyć czajnik, włożyć jedzenie do czajnika i nastawić czajnik na pożądaną temperaturę.

2. Za każdym razem kiedy otworzy się czajnik, należy chronić się od pary poprzez
 - a. Używanie rękawic do piekarnika.
 - b. Poproszenie współpracowników o pomoc w podniesieniu pokrywy.
 - c. Stanie z boku czajnika przy otwieraniu pokrywy.
 - d. Wyciągnięcie z kontaktu przewodu maszyny.

3. Jeżeli obłożony parą czajnik działa prawidłowo i zobaczy się wodę na podłodze, należy
 - a. Zawołać przełożonego, aby uzyskać natychmiastową pomoc.
 - b. Zetrzeć ją.
 - c. Wyłączyć maszynę.
 - d. Naprawić maszynę.

4. Przy myciu czajnika obłożonego parą, wyjmowaniu jedzenia z czajnika, zawsze należy wyjąć i wymyć
 - a. Siłko.
 - b. Zawór odpływu.
 - c. Siłko i zawór odpływu.
 - d. Żadne z powyższych.